

Tork Air-Fresh


Montáž

1. Zásobník je nejlépe umístit do minimální výše 2,2 m.
2. Zásobník připevněte pomocí přiložených šroubků.

Návod k obsluze

- Otevřete kryt zásobníku stlačením ovládací pojistky (H) a mírným tlakem na displej.
- Vložte dvě alkalické baterie typu „C“. (F)
- Zmáčkněte ovládací tlačítko **ON/OFF** až se objeví displej na LCD panelu (G). To, že je zásobník připraven se také potvrdí akustickým signálem.
- Zásobník také automaticky potvrzuje (akustickým signálem) nutnost výměny náplně a/nebo baterií. Pro vypnutí akustické signalizace zmáčkněte tlačítko **TONE (E)** až se na LCD displeji objeví symbol zvonečku.
- Na displeji (G) se objeví nastavení funkcí z továrny.

Stav baterie



Pokud Vám vyhovuje nastavení z továrny, můžete přejít až ke kroku číslo 6. Pokud budete chtít nastavení změnit, projděte kroky 1-5.

KROK 1. VOLBA DOBY PŮSOBNÍ

- Zmáčkněte tlačítko **MODE (A)** pro nastavení počtu dnů, kolik má jednotlivá náplň vydržet.
- Tlačítkem **ADJUST (B)** vybíráte mezi možnostmi: 30, 60 a 90 denní cyklus.
- Stlačte **ENTER (C)** pro uložení Vámi požadované varianty.
- Na displeji se objeví počet dnů.

(Obrázek – OR = nebo)

KROK 2. NASTAVENÍ REÁLNÉHO ČASU

- Stlačte **MODE** pro nastavení reálného času
- Tlačítkem **ADJUST** nastavujete čas (po 10 minutách)
- Zmáčkněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení času.

(Obrázek)

KROK 3. VOLBA POČTU HODIN V RÁMCI DENNÍHO CYKLU

- Tlačítkem **ADJUST** vybíráte z možností: 12 nebo 24 hodin
- Tlačítkem **ENTER** uložíte Vaši volbu.

(Obrázek)

- Při výběru 12 hodinového cyklu:
 - Stiskněte **ADJUST** pro nastavení začátku cyklu.
 - Potvrzení provedete tlačítkem **ENTER** – vybraný čas se Vám zobrazí na displeji.
 - Displej se vrátí do nastavení Days to refill – „Doba působení náplně“

(Obrázek)

KROK 4. NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

- Zmáčkněte **MODE** pro nastavení dnů v týdnu.
- Tlačítkem **ADJUST** vybíráte mezi dny.
- Tlačítko **ENTER** – stisknete, když se objeví aktuální den.

MO=Pondělí

TU=Úterý

WE=Středa

TH=Čtvrtek

FR=Pátek

SA=Sobota

SU=Neděle

KROK 5. VÝBĚR DNŮ V TÝDNU

- Zmáčkněte **ADJUST** pro volbu, zda má být osvěžovač v daném dnu zapnutý nebo vypnutý.
- Tlačítkem **ENTER** uložíte nastavení.

Poznámka: Zásobník funguje v cyklech 5, 6 nebo 7 dnů. Vybrané dny OFF musí být za sebou.

(Obrázek)

KROK 6. VÝMĚNA NÁPLNĚ

- Stiskněte tlačítko **RESET (I)** na dobu do 4 vteřin (potvrzení dvojitým akustickým signálem).

UPOZORNĚNÍ: Tento krok opakujte při každé výměně náplně.

Pokud podržíte tlačítko **RESET** déle než 5 vteřin, nastavení zásobníku se vrátí do varianty, jaká byla nastavena ve výrobě.

- Vložte náplň a zavřete víko. Nestůjte přímo před zásobníkem.

KROK 7. VÝMĚNA BATERIÍ

- Zásobník je vybaven záložní pamětí na dobu 1 minuty, kdy Vám zůstane zvolené nastavení včetně jeho zobrazení na displeji. Baterie by měly vydržet zhruba 3 roky.
- Zobrazení stavu baterie na displeji zabliká, když baterii zbývá posledních 30 dnů.